

Nothing Phone (2a) ユーザーガイド

ソフトウェアの更新により、ソフトウェアインターフェースのパフォーマンス（ソフトウェア機能、ユーザーインターフェース、およびインタラクションのパフォーマンスを含むがこれに限定されない）が、このガイドに記載されているインターフェースと異なる場合があります。ソフトウェアインターフェースは変更されることがあります。

目次

はじめに

- ハードウェアのレイアウト
- 充電方法
- ナビゲーション
- Launcher
- クイック設定/通知

基本設定

- ネットワーク
- 接続済みのデバイス
- アプリのインストール/削除
- バッテリ
- ストレージ
- サウンドとバイブレーション
- ディスプレイ
- Glyph Interface
- 画面ロックとセキュリティ
- Phone (2a) に関する情報

詳細設定

- アプリのショートカット
- 拡張機能アイコン
- 応答不可
- Google アシスタント
- スクリーンショット
- NFC

FAQ

はじめに

1. ハードウェアのレイアウト



2. 充電方法

Phone (2a) は 45W で充電します。互換性のある高速充電アダプターとケーブルで繋ぐことで、わずか 1 時間で 100% まで充電できます。

3. ナビゲーション

3 つのナビゲーションボタン

- 戻る: 前の画面に戻ったり、直前の操作を取り消します。
- ホーム: Launcher のホームページに戻ります。
- アプリ切り替え画面: アプリ切り替え画面を開いて、最近開いたアプリに変更したり、バックグラウンドで実行中のアプリを閉じてメモリを解放できます。

ジェスチャーナビゲーション

- 戻る: 画面の左端または右端から内側に向かってスワイプします。
- ホーム: 画面の下端から上にスワイプします。
- アプリ切り替え画面: 画面の下端から上にスワイプして長押しします。

4. Launcher

ホーム画面

- 何も表示されていない箇所を長押しすると、ホーム画面の設定、ウィジェット、カスタマイズなどの機能が表示されます。
- アプリのアイコンを長押しすると、アプリのショートカットが表示され、アイコンの位置を移動できるようになります。
- アプリのアイコンを長押しして別のアイコンに重なるようにドラッグすると、フォルダを作成できます。
- フォルダを長押しして、フォルダをカスタマイズしたり、フォルダのレイアウトを変更したりできます。

アプリ一覧画面

- 画面の下部から上にスワイプすると、アプリ一覧画面が表示されます。
- アプリはアイコンを長押ししてドラッグすることで、ホーム画面に追加できます。
- アプリ一覧画面を右にスワイプすると、非表示になっているアプリのアイコンが表示されます。

ウィジェット

- アプリのショートカットから、またはホーム画面の空白箇所を長押しして、ウィジェットメニューを開きます。
- ウィジェットを長押しして、ホーム画面にドラッグしてセットできます。
- ウィジェットを長押ししてサイズ変更または編集できます。

5. クイック設定/通知

- ステータスバーを下にスワイプして、クイック設定と通知センターにアクセスします。クイック設定で、各タイルをタップして各機能のオン/オフを切り替えます。タイルを長押しすると、さらに詳しい設定にアクセスできます。
- もう一度下にスワイプして、拡張されたクイック設定にアクセスします。左右にスワイプすると、さらに多くのクイック設定タイルにアクセスできます。編集アイコン〔鉛筆マーク〕を押してタイルをドラッグし、レイアウトをカスタマイズします。

基本設定

1. ネットワーク

- ネットワーク設定を変更するには、クイック設定パネルを下にドラッグして左上から 1 番目のタイルを長押しするか、設定アプリを開いて「ネットワークとインターネット」をタップします。
- Wi-Fi に接続するには、Wi-Fi メニュー項目をタップして、Wi-Fi トグルをオンにします。ワイヤレスネットワークを選択し、パスワードを入力します。
- このページからインターネット接続の共有をオンにすることもできます。それを実行するには、「ホットスポットとテザリング」をタップして希望の方法を選択し、設定を行います。このオプションにはクイック設定からも簡単にアクセスできます。

2. 接続済みのデバイス

- Bluetooth デバイスに接続するには、クイック設定パネルを下にドラッグして右上から 2 番目のタイルを長押しするか、設定アプリを開いて「接続済みのデバイス」をタップします。
- 「新しいデバイスとペア設定する」をタップして、接続したいデバイスを選択します。

3. アプリのインストール/削除

インストール

「Play ストア」を起動させ、Google アカウントにログインします。上部の検索バーでアプリを検索し、緑色の「インストール」ボタンをタップします。インストール済みのアプリはアプリ一覧画面で確認できます。

削除

アプリ一覧画面を開き、削除する必要があるアプリを長押ししてドラッグします。画面の右上隅にドラッグし、「アンインストール」と表示された領域で指を離します。

注意:この操作をホーム画面で実行すると、領域内には「削除」と表示され、ホーム画面からアイコンが削除されるだけで、アプリはアンインストールされません。

4. バッテリー

Phone [2a] は 5000mAh バッテリーを使用しており、中程度の使用時間から長時間の使用において1日中持続します。バッテリー残量が少ない場合は、クイック設定の「バッテリーセーバー」タイルをタップするか、デバイスのバッテリー残量が 20% を下回ると自動的に表示されるバッテリー残量通知を押して、バッテリーセーバーモードを有効にできます。

5. ストレージ

- デバイスで利用可能なストレージを確認するには、設定アプリを開いて「ストレージ」をタップすると、タイルの種類ごとにストレージ使用量の概要が表示されます。
- アプリのストレージを消去したり、アプリのキャッシュを削除するには、設定アプリを開いて「アプリ」、「すべてのアプリ」の順にタップすると、インストールされているすべてのアプリとそれぞれのストレージが表示されます。選択したアプリをタップして「詳細」ページにアクセスすると、ストレージまたはキャッシュを消去するためのボタンが2つ表示されます。

6. サウンドとバイブレーション

- デバイスの側面に配置された音量調節ボタンを押して、直近までに使用したオーディオソースの音量を調節したり、オーディオメニューを開いたりできます。
- オーディオメニューで、一番上にあるベルのアイコンをタップして、「着信モード」、「バイブレーションのみ」、「サイレントモード」を切り替えられます。
- オーディオメニューで、下にある縦3点リーダーのアイコンをタップすると、4つの音量スライダーを含むスライダーメニューが開き、メディアの音量、通話音量、着信と通知の音量、アラーム音量をそれぞれ調節できます。
- クイック設定で、音量タイルをタップし、「着信モード」、「バイブレーションのみ」、「サイレントモード」を切り替えられます。

7. セキュリティ

- アンロック方法を変更するには、設定アプリを開いて「画面ロック、セキュリティとプライバシー」オプションにアクセスします。「デバイスのロック解除」ページで、アンロック PIN の設定、追加する指紋の記録、またはデバイスのアンロックに使用される顔データの記録を行えます。
- 注意：他のユーザーが画面をスワイプしデバイスを不正利用することを防ぐため、指紋/顔データによるアンロック機能は、PIN の設定なしでは使用できません。

8. Phone (2a) に関する情報

- ハードウェア情報や電話番号など、デバイス固有の情報がすべて確認できます。
- デバイス名を押すと、他のデバイス上での Phone (2a) の表示名を編集できます。
- デバイスで更新可能な新しいソフトウェアがある場合は、Nothing OS バージョンの横に赤い数字 (1) が表示されます。

詳細設定

1. Glyph Interface

- Glyph Interface は、Phone (2a) の背面にある個別に制御される 3 つの発光セグメントです。プリロードされたすべての Nothing 着信音と通知音には、独自に開発された Glyph 点灯パターンがあります。音声とバイブレーションの同期により Glyph Interface が点灯し、ユーザーに Phone (2a) の新しい機能を提供します。
- 個々の機能を設定するには、設定アプリで [Glyph Interface] セクションを開いてください。または、クイック設定で Glyphs スイッチを長押しすることもできます。
- 明るさスライダーをドラッグして、Glyph Interface の明るさを調節します。これにより、すべての Glyphs が最大の明るさから設定された明るさまで調整されます。
- 着信音のプレビューを再生して設定するには、Glyph Interface の設定の [着信音] タブにアクセスします。デフォルトの着信音を設定するか、電話番号ごとに固有の着信音をペアリングするかを選択し、Nothing サウンド [独自の Glyphs] またはマイサウンド [インポートされたサウンド、生成された Glyphs] のどちらかを決定します。
- カスタマイズされた着信音を追加するには、[マイサウンド] に移動し、[新しいサウンドを追加] を押します。これにより、ファイルブラウザが開き、インポートするファイルを選択できます。
- 通知音も同様の方法で設定でき、オリジナルの Nothing サウンドかインポートされたサウンドかを決めることができます。
- Glyph Interface には、次のような機能もあります。
 - Flip to Glyph - 画面を下向きにして Phone (2a) を置くと、一時的に着信音が消音になり、バイブレーションがオフになります。この機能を使うことにより、音で気が散ることを防げると同時に、重要な着信を逃すこともありません。
 - Glyph タイマー - 定期的に休息時間を設けるタイマーを設定することで仕事に集中でき、気が散ることを最小限に抑えることができます。タイマーをセットし、画面を下向きにして置くだけで開始します。

- おやすみ時間のスケジュール設定 - 選択した日の設定時間に Glyph Interface を一時的に無効にし、ユーザーの睡眠を妨げないようにします。
- Glyph コンポーザー - Nothing が提供するサウンドパックを使用して独自の Glyph 着信音を作成できます。
- Essential 通知 - 受信通知バナーを長押しして通知を [Essential] に設定し、スイッチをオンにします。Glyph Interface は、通知が読まれるか、非表示にされるまで点灯します。
- Glyph 進捗状況 - Glyph の進行状況は、有効なアプリからの通知を処理し、進捗状況（推定）を提供します。
- ボリュームインジケーター - ボリュームインジケーターは、Glyph Interface を使用して音量レベルを表示します。
- 「応答不可」を選択すると、Glyph Interface が一時的に無効になります。

2. アプリのショートカット

- Launcher では、アプリのアイコンを長押ししてショートカットの拡張メニューを表示することで、アプリ固有のショートカットにアクセスできます。
- ヒント: ショートカットをホーム画面にドラッグ&ドロップすることで、単独で機能する独自のアイコンを作成することもできます。

3. Max Icons と Big Folder

- Nothing Launcher には、ホーム画面上のアイコンを 4 倍のサイズに拡大するオプションがあり、ユーザーは完全にカスタマイズできるオプションを利用できます。この機能を使用するには、アプリのアイコンを長押しして、大きくなったアイコンをタップして、選択されたアプリのアイコンを拡大できます。
- フォルダに関しても同じ手順で操作できます。わざわざフォルダを開かなくても、フォルダ内の最初の 3 つのアプリにアクセスできるため、ホーム画面の整理に役立ちます。

4. 応答不可

- 応答不可モードでは、アクセス許可のない通知や着信を一時的に無効にし、ステータスバーや通知トレイに表示されていない通知を非表示にすることで、仕事や勉強などの邪魔にならないようにすることができます。この機能へ切り替えるには、クイック設定を開き、「応答不可」タイルをタップします。

- 通知や着信を許可するユーザー/アプリのリストを変更するには、クイック設定で「応答不可」タイルを長押しし、重要なユーザー/アプリを編集します。これにより、通知を受け取れるようになります。
- デフォルトでは、応答不可モードにおいて Glyph Interface も一時的に無効になります。この作動を変更するには、クイック設定で「応答不可」タイルを長押しし、「Glyph のミュート」トグルをオフにします。

5. Google アシスタント

Google アシスタントは、自然言語対応の音声インターフェイスを通じてバーチャルアシスタントによる個別のサービスを提供し、さまざまなタスクを実行します。電源ボタンを短く押すか、画面の右下隅から上にスワイプすると起動できます。

Google アシスタントアプリでは、Google アシスタントに出せる指示の詳細をご確認いただけます。

6. スクリーンショット

- Phone [2a] でスクリーンショットを撮影するには、音量を下げるボタンと電源ボタンを同時に押します。画像は Google Photos アプリのスクリーンショットアルバムに保存されます。デフォルトでは、このフォルダはメインのフォトアルバムと同期されない場合があります。アルバムにアクセスするには、Google Photos を開き、右下の「ライブラリ」タブにアクセスします。
- 長いページのスクリーンショットを撮るには、まず通常のスクリーンショットを撮り、画面の下部に「キャプチャ範囲を拡大」ボタンが表示されるまで待ちます。タップすると、スクロール可能なインターフェイスのページ全体が表示されます。枠線をドラッグするだけで、スクリーンショットのサイズを調整できます。
- また、3 本指でスクリーンショットを撮るジェスチャーも利用できます。スクリーンショットジェスチャーを有効にするには、「設定」-「システム」-「ジェスチャー」-「スクリーンショットジェスチャー」と進み、この機能を有効にします。
- また、スクリーンショット撮影後にポップアップ表示されるサムネイルを押すことで、スクリーンショットを素早く編集することもできます。切り抜き、注釈の追加などの変更を加え、左上隅にある「保存」を押して編集したスクリーンショットを保存します。

7. NFC

- NFC（近距離無線通信）を使用すると、2 つのデバイスを互いに近接して配置することで、Phone [2a] を他の NFC 対応デバイスに接続できます。最も一般的な使用法は、Google Pay を通じて Phone [2a] をバーチャルクレジット/デビットカードとして使用することです。

- ・スタンバイ状態にしておくとお電池の消費が少ないため、NFC をオンにしておくことをお勧めします。この機能をオフに切り替えるには、クイック設定を開き、「NFC」タイルをタップします。

FAQ

Q：Nothing Phone (2a) の電源を入れるにはどうすればよいですか？

A：ディスプレイに Nothing のロゴが表示されるまで、電源ボタンを長押しします。

Q：既存の携帯電話から Nothing Phone (2a) にデータを転送するにはどうすればよいですか？

A：セットアップウィザードには、Google アカウントのバックアップを利用するか、または 2 つのデバイスをケーブルで接続して、既存のデバイスからデータをコピーするオプションがあります。

Q:言語を変更するにはどうすればよいですか？

A:言語はセットアップウィザードの最初のページで設定できます。[設定]、[システム]、[言語と入力] の順にクリックして変更することもできます。

Q:位置情報サービスを有効にするにはどうすればよいですか？

A:位置情報サービスは、[設定]、[位置情報] の順にクリックして有効にできます。このトグルをオンにすると、位置情報サービスを必要とするアプリは、初めてアプリを開いたときに位置情報データへのアクセス許可がリクエストされます。

Q：Nothing Phone (2a) で「デバイスを探す」を有効にするにはどうすればよいですか？

A：Google アカウントにログインすると、「デバイスを探す」が自動的に有効になります。ただし、位置情報には、位置情報サービスがオンになっている場合にのみアクセスできます。詳細については、[設定]、[Google]、[デバイスを探す]の順にクリックしてご確認ください。

Q：Nothing Phone (2a) のデータをバックアップするにはどうすればよいですか？

A：Phone (2a) は、Wi-Fi に接続し、スタンバイ状態で 2 時間充電すると、Google のデフォルトのバックアップルーティンが実行されます。すぐにバックアップするには、[設定]、[Google]、[バックアップ] の順にタップして、[オンにする] ボタンをタップします。

Q：Nothing Phone (2a) の壁紙とアクセントカラーを変更するにはどうすればよいですか？

A：ホーム画面の何も表示されていない部分を長押しし、ポップアップメニューから「カスタマイズ」を選択すると、壁紙やアクセントカラーを変更できます。デフォルトでは、特別な指定がない限り、Phone (2a) は Android のダイナミックカラー機能を使用して壁紙から色を抽出します。

Q：Nothing Phone (2a) での画面録画はどうすればよいですか？

A：画面録画機能を設定するには、画面の上から下に 2 回スワイプして、拡張されたクイック設定にアクセスします。編集アイコン（鉛筆マーク）を押して、[画面録画] タイルを非表示のタイルから上にドラッグします。

録画を開始するには、下にスワイプしてクイック設定を開き、新しく追加された [画面録画] タイルにアクセスします。1 度タップして確定すると、3 秒間のカウントダウンが通知バーの右側に表示され、その後録画が開始します。

録画を終了するには、下にスワイプして通知センターを開き、「停止」をタップして動画を保存します。このファイルには、[Google Photos]、[ライブラリ]、[動画] の順にクリックしてアクセスできます。

Q : Nothing X ウィジェットを Nothing Phone (2a) に追加するにはどうすればよいですか？

A : 他のウィジェットと同様、ホーム画面の何も表示されていない箇所を長押しし、ポップアップメニューで [ウィジェット] を選択することで Nothing X ウィジェットにアクセスできます。

Q : Nothing Phone (2a) で動画を撮影するにはどうすればよいですか？

A : カメラアプリを起動させ、モード選択バーの「ビデオ」オプションをタップします。

Q : Nothing Phone (2a) でパスコードを設定して使用するにはどうすればよいですか？

A : 設定 > 「セキュリティとプライバシー」 > 「デバイスのロック解除」で、ご希望のロック解除方法を選択します。指紋またはフェイスアンロックを使用するには、最初にパターン/PIN を設定する必要があります。

Q : Nothing Phone (2a) を出荷時の設定にリセットするにはどうすればよいですか？

A : 出荷時の設定へのリセットを実行するには、[設定] > [システム] > [リセットオプション] > [すべてのデータを消去（出荷時リセット）] の順にタップします。

Q : Nothing Phone (2a) の SIM トレイを取り出すにはどうすればよいですか？

A : 付属の SIM カード取り外しツールを、本体の底部にある SIM トレイの横の穴に差し込みます。

Q : Ear (2) を Nothing Phone (2a) に接続するにはどうすればよいですか？

A : Ear (2) がペアリングされていない場合、イヤホンのケースを開けると Phone (2a) で Fast Pair 機能が起動します。ペアリングを完了するには、Fast Pair の設定にアクセスしてください。

Fast Pair が表示されない場合は、[設定]、[接続済みのデバイス]、[新しいデバイスとペア設定する] の順にクリックして、Nothing Ear (2) を検索します。詳細については、Ear (2) のマニュアルを参照してください。

Q : Nothing Phone (2a) でバッテリーセーバーを有効にするにはどうすればよいですか？

A : Phone (2a) のバッテリーが 20% を下回ると、バッテリー低下通知が表示され、バッテリーセーバーをオンにするよう求められます。

手動で切り替えるには、画面の上から下に 2 回スワイプして、拡張されたクイック設定にアクセスします。編集 [鉛筆マーク] アイコンを押し、バッテリーセーバータイルを非表示のタイルから上にドラッグします。タップしてクイック設定からオンとオフを切り替えます。

Q : Nothing Phone (2a) を強制再起動するにはどうすればよいですか？

A : ディスプレイに Nothing のロゴが表示されるまで、電源ボタンと音量を上げるボタンを同時に押し続けます。

Q：Nothing Phone (2a) でゲームモードを有効にするにはどうすればよいですか？

A：リストされたアプリが起動されると、ゲームモードが自動的に有効になります。アプリのリストを編集するには、[設定]、[システム]、[ゲームモード]、[アプリ一覧] の順にクリックします。Play ストアにゲームとしてリストされているアプリは、デフォルトでこのリストに追加されます。

Q：新しいソフトウェアの更新が利用可能かを確かめるにはどうすればよいですか？

A：新しいソフトウェアの更新が利用可能になると、最新バージョンへの更新を知らせるポップアップ通知が表示されます。[設定] > [端末情報] > [ソフトウェア情報]（フォンの画像）の順にタップして、手動で更新を確認することもできます。利用可能な新しい更新がある場合は、「Nothing OS」ラベルの横に赤いアイコンが表示されます。

Q：ロック画面でメッセージの詳細を非表示にするにはどうすればよいですか？

A：[設定]、[ディスプレイ]、[ロック画面]、[プライバシー] の順にタップして、通知プレビューオプションを選択します。

Q：Nothing Phone (2a) でキャッチホンを有効にするにはどうすればよいですか？

A：Phone アプリを開き、検索バーの右側にある縦 3 点リーダーのアイコンをタップします。次に、[設定]、[発信アカウント]、[追加設定] の順にクリックして、[キャッチホン] をオンに切り替えます。

Q：Nothing Phone (2a) で電話番号をブロックしたり、ブラックリストに登録するにはどうすればよいですか？

A：Phone アプリを開き、検索バーの右側にある縦 3 点リーダーのアイコンをタップします。次に、[設定]、[ブロックされた番号]、[番号を追加] の順にクリックし、追加された電話番号からの着信やテキストメッセージをブロックします。

Q：テレビへの Nothing Phone (2a) 画面のキャストはどうすればよいですか？

A：画面のキャスト機能を設定するには、画面の上から下に 2 回スワイプして、拡張されたクイック設定にアクセスします。編集アイコン（鉛筆マーク）を押して、[画面のキャスト] タイルを非表示のタイルから上にドラッグします。

ミラーリングを開始するには、下にスワイプしてクイック設定を開き、新しく追加された [画面のキャスト] タイルにアクセスします。一度タップしてから、同じローカルエリアネットワークに接続されているキャストの対象となるデバイスを選択します。

Q：Nothing Phone (2a) でダークテーマを有効にするにはどうすればよいですか？

A：ダークテーマはデフォルトで有効になっています。変更するには、下にスワイプしてクイック設定にアクセスし、「ダークテーマ」タイルにアクセスし、タップしてオン/オフを切り替えます。

Q：Nothing Phone (2a) でフォントを変更するにはどうすればよいですか？

A：Phone (2a) のフォントは変更できません。フォントサイズを変更するには、「設定」>「ディスプレイ」>「ディスプレイサイズとテキスト」を開いて設定できます。

Q：削除した写真や動画を復元するにはどうすればよいですか？

A：写真アプリを開き、下のバーにある「ライブラリ」を移動します。次に、「ゴミ箱」をタップすると、ゴミ箱に移動されてから 60 日以内の写真や動画が表示されます。