BUFFALO

35022863-03

はじめにお読みください

Wi-Fi中継機 WEX-1166DHPL/N

お使いになる前に、本紙をお読みください。お読みになった後は大切に保管してください。安全にお使いいただくための大切な情報は、本紙うら面をお読みください。

※本製品を落とすなど、強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※設備や機器、制御システムなどでの本製品の使用は意図されておりません。詳細は、本紙うら面「免責事項」をお読みください。
※最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはホームページ（https://www.buffalo.jp/）を参照してください。

本製品の取扱説明書について

1.はじめにお読みください（本紙）
パッケージ内容、各部の名称、仕様、製品に関するお問い合わせ先などをご案内しています。

2.セットアップガイド
通信範囲を広げるまでをご案内しています。

3.ユーザーマニュアル※
本製品のさまざまな機能や設定方法をご案内しています。
※下記、当社ホームページからご覧いただけます。

86886.jp/wex-1166dhpl_n_m/

パッケージ内容


- ☐ Wi-Fi中継機（本製品） 1台
- ☐ セットアップカード 1枚
- ☑ はじめにお読みください（本紙） 1枚
- ☐ セットアップガイド 1枚

※本紙には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。
※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

保証を受けるためには
保証書以外に、ご購入年月日の証明となる**お買い上げ時のレシート・領収書など**が必要です。すべて大切に保管してください。


中継機とは

Wi-Fiを利用できる範囲を広げるための機器です。



Wi-Fiルーター（親機）の電波は、壁や、床、家具などの障害物を通り抜けるたびに弱くなります。そのため、別階の部屋や、四方を壁で囲まれた部屋でスマートフォンなどの機器（子機）を使うとWi-Fi接続が途切れがちになったり、通信速度が遅くなったりしてしまいます。
Wi-Fiルーター（親機）と機器（子機）の中間地点に設置することで、弱くなる前にWi-Fiの電波をキャッチ・再発信し、Wi-Fiを利用できる範囲を広げることができます。

各部の名称とはたらき



❶ POWER（⏻）ランプ
本製品のシステム動作状態をあらわしています。
点灯（緑）　：コンセントに接続しているとき
点滅（緑）　：システム起動中、終了中、または初期化中
点灯（橙）/点滅（橙）　：エラー発生時※
緑と橙が交互に点滅　：ファームウェアの更新中
消灯：コンセントに接続していないとき、およびランプ消灯設定時
※ エラー発生時は、本製品をコンセントに接続し直してください。再びランプが同じように橙色に点灯/点滅している場合は、当社サポートセンターにお問い合わせください（本紙「製品に関するサポート情報とお問い合わせ先」を参照してください）。

❷ 親機接続（ ）ランプ
Wi-Fiルーターとの通信状態をあらわしています。
点灯（緑）　：Wi-Fiルーターとの通信状態が良好なとき
ゆっくり点滅（緑）　：Wi-Fiルーターとの通信状態は良好ではないが、通信は可能なとき
高速点滅（緑：0.2秒間隔）：Wi-Fiルーターとの通信状態が悪いとき
点灯（橙）　：Wi-Fiルーターと接続設定を行っていないとき
消灯　：Wi-Fiルーターとの接続設定後にWi-Fiルーターと接続していないとき、およびランプ消灯設定時

❸ 子機接続（ ）ランプ
パソコンやスマートフォンなどと本製品との無線接続状態をあらわしています。
点灯（緑）　：パソコンなどの機器が本製品に無線接続しているとき
消灯　：パソコンなどの機器が本製品に無線接続していないとき、およびランプ消灯設定時

❹ WPS（ ）ランプ
本製品のWPS接続状態、接続結果をあらわしています。
点灯（緑）　：WPSが成功したとき（成功後約5分間のみ点灯）
2回ずつ点滅（緑）　：WPS待ち受け状態
高速点滅（緑：0.1秒間隔）：WPSに失敗したとき
消灯　：WPSを使用していないとき

❺ WPSボタン（ ）
ランプの消灯・点灯の切り替え、および本製品とWi-FiルーターをWPSを使って接続することができます。
ボタンを押す間隔によって動作が異なります。
約1秒押す　：ランプの消灯・点灯
約2秒以上長押し：WPSの開始
※ WPS中または初期化中は、WPSボタンは無効になります。
※ 本製品とお使いの機器をWPSを使って接続することはできません。お使いの機器との接続についてはセットアップガイドを参照してください。
※ WPSボタンを約1秒押すと各ランプを点灯しないように設定できます。ランプが意図せず点灯していないときは、点灯しないように設定している可能性があります。もう一度WPSボタンを約1秒押す、または電源を入れ直すと元の状態（ランプが点灯する状態）に戻ります。

❻ RESETボタン
本製品の設定を工場出荷時の状態に戻すボタンです。
5秒間長押しすると、POWERランプが点滅します。POWERランプが緑色に点灯したら、本製品の設定が工場出荷時の状態に戻ります。

❼ LAN端子
パソコンやハブなどを接続します。100/10Mbpsに対応しています。

出荷時設定/製品仕様

出荷時設定および製品仕様の詳細は、ユーザーマニュアル（86886.jp/wex-1166dhpl_n_m/）を参照してください。

出荷時設定

項　目	出荷時設定
LAN設定	
LAN側IPアドレス	192.168.11.210（255.255.255.0）
出荷時設定	
ユーザー名	admin
パスワード	セットアップカードに記載

仕様

項　目	仕　様
消費電力	最大6.6W
動作温度/動作湿度	0～40℃ / 10～85%（結露しないこと）
外形寸法	65 (W)×95 (H)×40 (D) mm（本体のみ）
質量（本体のみ）	122g

ファームウェア自動更新機能について

本製品は、「ファームウェア自動更新機能」（以下「本機能」と記載します）に対応しています。本機能を使用することで、脆弱性などのセキュリティーに関する問題などが発見された場合に、新しいファームウェアが自動的に本製品へ適用されます。また、本製品の設定画面から設定を変更することで、常に最新のファームウェアに自動更新したり、更新の通知のみを受け取る設定や本機能を無効にしたりすることもできます。
※本製品の設定画面「管理」－「ファームウェア更新」内の「ファームウェア自動更新機能」で、設定を変更できます。設定画面の表示方法は、当社ホームページに掲載のユーザーマニュアルを参照してください。

本機能についてのご注意

●ファームウェアの更新中はインターネットに接続できなくなります。
●従量制課金契約の場合は、ファームウェアダウンロードによる通信費用や、パケット通信量の超過による速度制限が発生することがあります。発生した通信費用はお客様負担となります。
●本機能は以下の情報を、当社が管理するサーバーに送信します。
・本製品の機器名称とファームウェアバージョン
SSIDや暗号化キー、パスワードなどの情報は送信されません。当社は、これらの情報を本機能の実現と今後の製品改善のためだけに利用し、それ以外の目的では利用しません。本機能について同意いただけない場合は、当社ホームページに掲載の「ユーザーマニュアル」を参照して、本製品の設定画面で自動更新をしない設定に変更してください。

廃棄時の注意

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

Wi-Fi（無線LAN）製品使用時におけるセキュリティーに関するご注意
Wi-Fi（無線LAN）では、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどとWi-Fiアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティーに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる、不正に侵入されるなどの可能性があります。本製品は、セキュリティー設定を行った状態でお使いください。また、当社ホームページに掲載の「ユーザーマニュアル」の「Wi-Fi（無線LAN）品ご使用時におけるセキュリティーに関する注意」もあわせてお読みください。

※本製品は、GPL/LGPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせします。オープンソースとしての性質上著作権による保証はなされておりませんが、本製品については保証書記載の条件により当社による保証がなされています。GPL/LGPLのライセンスについては、当社ホームページをご覧ください。変更済みGPL対象モジュール、その配布方法については、当社のホームページ（https://www.buffalo.jp/download/）をご覧いただくか、サポートセンターにご連絡ください。配布時発生する費用は、お客様のご負担となります。

よくあるご質問/ソフトウェア/ 取扱説明書

本製品に関する、「よくあるご質問」、「ソフトウェア」、「取扱説明書」は、下記の手順で入手できます。

❶ 下記にアクセスします。
86886.jp/wex-1166dhpl_n/

❷ 一覧が表示されたら、コンテンツを参照またはダウンロードしてください。
製品が複数表示される場合は、型番を確認してください。本製品の型番は、本体のラベルで確認できます。

製品に関するサポート情報とお問い合わせ先

サポート情報
製品に関するよくある質問や、取扱説明書（マニュアル）を参照する際は、下記アドレスをブラウザーのアドレスバー（URL欄）に入力するか、QRコードを読み込みアクセスしてください。

ハローバッファロー
86886.jp
（https://www 不要）

サポートセンターへのお問い合わせ先
サポートセンターへお問い合わせいただく際は、下記アドレスをブラウザーのアドレスバー（URL欄）に入力するか、QRコードを読み込みアクセスしてください。

ハローバッファロー
86886.jp/TEL
（https://www 不要）

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※We provide technical and customer support only to Japanese OS.
We provide technical and customer support only in Japanese language.
We provide technical and customer support only for use in Japan.
当社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。
・お問い合わせに関する連絡・製品向上のためのアンケート（サポートセンター）
・添付品の販売業務（備品販売窓口）
・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上のための返送後の動作状況確認（修理センター）

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。
なお、本書には当社製品だけでなく、当社製品を組み込んだシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。本製品以外の故障やトラブル、いかなるデータの消失や破損または取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障やトラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

■使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

⚠警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味　△ ⃠ ●の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

△	警告・注意を促す内容を示します。(例:⚠感電注意)
⃠	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例:分解禁止)
●	しなければならない行為を示します。(例:プラグをコンセントから抜く)

⚠警告

禁止
AC100V (50/60Hz) 以外のコンセントには、本製品を差し込まないでください。
海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。

強制
本製品は、コンセントに完全に差し込んでください。
差し込みが不完全のまま使用すると、ショートや発熱の原因になり、火災や感電の恐れがあります。

感電注意
本製品の分解・改造・修理を絶対にしないでください。
火災、感電や故障の原因になります。また、本製品のシールやケースを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

禁止
本製品を傷つけたり、加熱したりしないでください。火災や感電の原因になります。
火災、感電や故障の原因になります。

禁止
本製品がコンセントに接続されているときは、濡れた手で本製品に触らないでください。
感電や故障の原因になります。

水場での使用禁止
風呂場など水分や湿気が多い場所や、漏電・漏水の危険があるところでは、本製品を使用しないでください。
火災、感電や故障の原因になります。

コンセントから抜く
本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。衝撃を与えてしまった場合は、すぐにコンセントから本製品を抜いてください。
そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。

コンセントから抜く
液体や異物などが本製品の内部に入ってしまったり、煙が出たり、異臭、異音がしたら、すぐにコンセントから本製品を抜いてください。
そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。

強制
本製品のホコリは定期的に取り除いてください。
本製品とコンセントの間にホコリがたまると、湿気などの影響により火災の原因になります。

⚠注意

禁止
次の場所には設置しないでください。故障の原因になります。
・強い磁界、静電気が発生する場所
・温度、湿度が本製品の使用環境を超える場所
・結露する場所
・ホコリの多い場所

禁止
振動する場所、平らでない場所には設置しないでください。
故障や破損の原因になります。落下してけがの原因になります。

禁止
直射日光の当たる場所、熱気のこもる場所、暖房器具の近くには設置しないでください。
故障や変形の原因になります。

強制
本製品およびケーブル類は、小さなお子様の手が届かないように配置してください。
触ってけがをする恐れがあります。

使用上の注意

シンナーやベンジンなどの有機溶剤で、本製品を拭かないでください。
本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

本書について

■本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。
■本製品(付属品等を含む)を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。
■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。

免責事項

■本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、当社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
■本製品は、日本国内での使用を前提に設計・製造されています。日本国外での使用における故障・不具合についての責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
■当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
■本製品に契約の不適合があった場合、無償にて当該契約不適合を修補し、または契約不適合のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該契約不適合に基づく損害賠償の責に任じません。
■本書に記載された責任は、日本国内においてのみ有効です。

商標・登録商標

AirStation™、AOSS™は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では一部を除き、™、®、©などのマークは記載していません。

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理を致します。
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 バッファロー
名古屋本社 〒460-8315 名古屋市中区大須三丁目 30 番 20 号 赤門通ビル
上記住所で修理は受け付けていません。
修理のご依頼や電話などでのお問い合わせは、本書「製品に関するサポート情報とお問い合わせ先」を参照してください。

お名前	フリガナ
ご住所	〒 TEL: (　　)　　ー
製品型番	
保証期間	ご購入日より 1 年間
ご購入日 (販売店様記入欄)	年　　月　　日

※製品保証を受ける際はお買い上げ時のレシートまたは領収書が必要です。

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された当社製品について、保証契約に基づく修理に関する条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は本保証契約を取り消すことができますが、その場合お客様は本保証契約に基づく修理を受けることができません。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(定義)
1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に当社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、当社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。
4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、当社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。
5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して当社が行う当該故障個所の修理をいいます。
6 この約款において、「製品」とは、当社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれません。

第2条(無償保証)
製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に当社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
(1) 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
(2) ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo.等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo.等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
(3) 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
(4) お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
(5) お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、当社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
(6) 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
(7) 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)
この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
(1) 製品の故障が疑われる場合、各製品添付の取扱説明書に記載のお問い合わせ先へご連絡いただくか、同記載の当社サポートページにて修理をお申し込みください。その際、当社から製品の送付先をご案内いたします。ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。また、送料は送付元負担とさせていただきます。
(2) 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
(3) ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、当社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、当社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
(4) 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、当社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
(5) 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、当社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。
(6) 修理完了後にお客様に修理の完了ならびに返却日をお知らせしているにもかかわらず修理後の製品をお客様にてお受け取りいただけない場合(当社がお客様とご連絡がとれない場合等を含みます)、または製品お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされたにもかかわらず当該製品をお客様にてお受け取りいただけない場合、当該製品をお預かりした日から6か月間の保管期間の経過をもって、当該製品の所有権は当社に移転し、当社が当該製品を当社所定の方法にて処分もしくは第三者へ譲渡できることとします。この場合、当社はお客様に対し、当該保管に要した費用および当該処分に要する費用を請求できるものとします。

第4条(個人情報の取扱い)
当社は、当社のプライバシーポリシー
(https://www.buffalo.jp/support/other/privacy.html)に基づき、お客様の個人情報の適切な管理に努めます。

第5条(免責事項)
1 当社がこの約款に基づき行った修理に関連して当社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、その賠償額は当該製品の購入代金額を限度と致します。
2 お客様がご購入された製品について、契約の不適合があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該契約不適合を修補しまたは契約不適合のない製品または同等品に交換致しますが、当該契約不適合に基づく損害賠償の責に任じません。
3 当社がこの約款に基づき行う修理は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について復旧を行うものではありません。

第6条(有効範囲)
この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、当社はいかなる保証もいたしません。

第7条(反社会的勢力の排除)
お客様が反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者およびその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団または個人)であることが判明した場合には、当社はかかる事由が生じた時点以降いつでも、何等の催告を要することなく、保証契約の全部または一部を解除できるものとします。

第8条(約款の変更)
当社は、当社所定の方法により、変更後の約款の効力発生日の1か月前までに、この約款を変更する旨および変更後の内容とその効力発生日をお客様に通知(当社ホームページ(https://www.buffalo.jp/)に掲載する方法を含みます。)することにより、この約款を変更できるものとします。お客様はその責任において随時この約款を確認し、最新の約款をご承諾のうえご利用いただくものとします。

はじめにお読みください
2025年2月 第3版　株式会社バッファロー